

## Памятка.

Подключение термостатической головки (арт. 1 8251 01)  
к настенному термостату (арт. 1 8251 03).

*Настройку производить после установки термостатической головки на термостатический клапан.*

*Установите элементы питания или осуществите сброс к заводским настройкам<sup>1</sup>.*

После включения, произвести настройку даты и времени (год, месяц, день, час, минуты). Она одинакова для обоих устройств с той лишь разницей, что на головке осуществляется колесом прокрутки, а на настенном термостате – кнопками настройки “+” и “-“ и клавиши **BOOST / ОК**.

*Настенный термостат* после установки даты и времени *готов к работе*. На дисплее главное окно с основным меню.<sup>2</sup>

*Термостатическая головка* после установки даты и времени, включает режим опознавания термостатического клапана (на дисплее надпись **INS** и вращающийся символ “**Г**”).

Нажать клавишу **Boost** (на дисплее появится надпись **AdA** и вращающийся символ “**Г**”). Происходит опознавание клапана и калибровка головки (несколько минут).

По завершению опознавания термостатического клапана, термостатическая головка *готова к работе*.

### *Подключение устройств.*

*Настенный термостат*. Нажать клавишу **BOOST / ОК** (более 3 секунд) до появления таймера, с обратным отсчетом **30** секунд (на дисплее символ **антенны** и отсчет).

*Термостатическая головка*. Нажать клавишу **Boost** (более 3 секунд) до появления таймера, с обратным отсчетом **30** секунд (на дисплее символ **антенны** и отсчет).

Подключение термостатической головки к настенному термостату сопровождается появлением на дисплеях сопряженных устройств мигающего символа **антенны**.

Для оптимальной работы, управление температурой необходимо осуществлять с настенного термостата. Однако предусмотрена возможность корректировать температуру с термостатических головок. Температура, выставленная на одной из них, принимается настенным термостатом и применяется для остальных головок.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Сброс к заводским настройкам. Настенный термостат (клавиша **Mode/Menu**) и Термостатическая головка (клавиша **Auto/Manu**). Удерживать клавишу нажатой более 3 секунд до появления подменю. Колесом настройки / кнопкой “+” выбрать режим сброса (на дисплее надпись **rES**), подтвердить клавишей **Boost / ОК**. На дисплее появится надпись **ACC**, подтвердить клавишей **Boost / ОК**. Устройство возвращено к заводским настройкам.

<sup>2</sup> На дисплее отображаются: день недели, время, дата, режим работы, установка температуры и периодов переключения.

<sup>3</sup> Может занимать несколько минут.